

### By-pass během regenerace

Ventil řízený systémem umožňuje dodávku nezměkčené vody během regenerace.



### Dezinfekční systém

Přiskyřičná dezinfekce je prováděna konstantním dávkovacím čerpadlem DOSAMATIC PCS nebo DOSAMATIC PC.

Dávkovací čerpadlo je ovládáno přímo kontrolním panelem změkčovače.



### Souprava solné nádrže

Systém pro doplňování vody do solné nádrže, je vybaven:

- přečerpávací čerpadlo
- kontrolní panel
- plovák max.
- plovák min.

### By-pass během regenerace

Ventil řízený systémem umožňuje dodávku nezměkčené vody během regenerace.



### VÝTLAČNÝ BY-PASS

Název	Kód
Motýlkový ventil DN 80	451.051.80
Motýlkový ventil DN 100	451.051.90
Motýlkový ventil DN 125	451.052.00

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Viz. str. 80, 81

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Název	Kód
Souprava solné nádrže	125.050.30

### VÝTLAČNÝ BY-PASS

Název	Kód
Hydropneumatický ventil NC 2"	451.050.36
Hydropneumatický ventil NC 2 1/2"	451.050.38